



Технические требования:
1. Модули подключения нагрузки устанавливаются в коробке монтажной в непосредственной близости от исполнительных устройств.
2. Перед подключением приборов к интерфейсу RS-485 им необходимо присвоить уникальный сетевой адрес.
3. Присвоенный адрес не должен совпадать с адресами существующих устройств, подключённых к тому же интерфейсу RS-485.
4. Нумерация элементов на схеме указана для направления №1.
5. Рассматривать совместно с листом 2 (структурная схема).

АГПТ					
г.Новосибирск, ул.Планетная, 32 Помещение архива					
Изм.	Колуч.	Лист	Нрок.	Подпись	Дата
Разработка					
Проверка					
Система автоматического газового пожаротушения				Статус	Лист
				Р	5
Типовая схема подключений					
Н.контроль					